Chargement

Après avoir branché l'adaptateur, allumer la base de rechargement qui effectuera automatiquement un test de contrôle au démarrage. Les voyants s'éclaireront successivement
Vert→ Rouge→ Rouge clignotant
Installer les émetteurs /récepteurs dans les plots de rechargement.
Vérifier les voyants indicateurs de charge : rouge = charge normale
vert = charge complète
clignotant = erreur de charge

Mode économie d'énergie

Ce mode s'active 1 heure après la fin d'utilisation de la base de rechargement. Le voyant de fonctionnement clignote.
La base de rechargement quitte le mode d'économie d'énergie dés qu'un appareil est placé sur un plot.

Attention

Pour des raisons de sécurité, ne pas fermer la valise lorsque la base de rechargement fonctionne.

Installer le système dans un lieu suffisamment ventilé durant la charge.

Nettoyer régulièrement les contacts de chargement des émetteurs/récepteurs afin d'éviter tout risque d'erreur de charge dû à de la poussière.

Veiller à utiliser uniquement des batteries rechargeables Accus NiMH 1.2V de type R6. Ne pas installer une batterie neuve + une batterie usagée ceci risquerait d'endommager la fonction charge.

En cas de retrait du transformateur d'alimentation en pleine charge, merci d'attendre 15 secondes avant de rebrancher l'alimentation, ceci évitera un mauvais fonctionnement du voyant indicateur

Spécifications

Nombre de plots de chargement	24 (émetteurs/récepteurs)
Alimentation	AC 100V ~ 240 V / DC 12 V.5 A
Temps de charge	5 ~ 6 heures pour Ni-MH.1600 mAH
Détecteur de contrôle de charge	Contrôle PMW
Température de fonctionnement	0-40 ° C
Dimensions	340 x 268 x 88
Poids- Valise complète	8.5 Kg