POSE DE BARDEAUX D'ASPHALTE

Placez la première rangée horizontalement en la faisant ressortir d'environ un centimètre avec la bande collante vers le haut. Le premier bardeau doit être découpé à la moitié, là où il y a une prédécoupe visible sur la partie postérieure.









POSE DE BARDEAUX D'ASPHALTE

Placez le bardeau suivant sur la première rangée avec la bande collante vers le bas. Les joints du premier bardeau ne doivent pas coïncider avec les joints du bardeau initial (joint discontinu). Placez 4 clous par bardeau à la hauteur de la bande collante noire, un à chaque extremité et un sur chaque fente. Poursuivez la pose des autres bardeaux. Il doit rester una partie visible d'environ 14 cm dans chaque rangée horizontale. Posez les bardeaux en remontant les deux parties du toit, jusqu'à ce que la dernière rangée de bardeaux soit à une distance n'excédant par les 33 cm entre les deux parties.









POSE DE BARDEAUX D'ASPHALTE







POSE DE BARDEAUX D'ASPHALTE

Pour le haut du toit, il faut séparer les trois parties du bardeau en faisant des coupures légèrement inclinées dans chacune des parties afin de qu'elles puissent être posées sans que le côté foncé ni les coupures soient visibles. Ces parties ont une largeur de 33 cm. Elles doivent être posées de façon perpendiculaire à la superposition des bardeaux entiers tous les 14 cm. Il faut placer deux clous par pièce.



POSE DE BARDEAUX D'ASPHALTE









