La vie dehors

Barbecues et cuisines d'extérieur

Guide d'utilisation

Fusion-grill

Barbecue collectif multi-foyers



- **Assemblage intégral en atelier**
- **Transportable d'un bloc, il est livré prêt à l'utilisation**
- **Pose sur tous types de surfaces horizontales et stables**
- **Aucuns travaux d'aménagement du sol nécessaires**
- **Accessible aux personnes en fauteuil roulant**
- **Conforme aux exigences en prévention incendie**

Fabriqué et conçu par :
La Vie Dehors SAS – St Marcel Les Sauzet – 26740 - FRANCE

Barbecue à combustible solide EN 1860-1+A1:2017

RAPPEL des consignes de sécurité

- **Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.**
- **Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés.**
- **Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le feu.**
- **Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3.**
- **Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.**
- **Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.**
- **Respecter les éventuelles réglementations locales.**
- **Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple des maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.**





- Ayez en permanence un moyen de communication et d'alerte sur vous ou à proximité.
- Assurez vous de connaitre les numéros d'appel d'urgence.

La vie dehors
Barbecues et cuisines d'extérieur

Rappel des consignes de sécurité et d'utilisation

POUR VOTRE SECURITE, ATTENTION !
- Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le feu
- Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3
- Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation
- Ne pas laisser le barbecue sans surveillance et à la portée des enfants et des animaux domestiques
- Prévoyez une réserve d'eau ou un extincteur à portée de main
- Respecter les éventuelles règlementations locales

- Utiliser uniquement du charbon de bois
- Attendre qu'une couche de cendre recouvre le combustible avant de commencer la cuisson
- Vider les cendres exclusivement en les poussant dans la fente à l'arrière du foyer

Conforme à la norme: EN1860-1+A1:2017

Notice complète sur: www.laviedehors.com

La vie dehors

Fusion-grill Made in France

La Vie Dehors - 26780 St Marcel Les Sauzet - www.laviedehors.com

FOR YOUR SAFETY, WARNING !
- Do not use alcohol, petrol or similar liquids to start or reactivate the fire
- Use only fire starters conforming to EN 1860-3
- This barbecue will get very hot. Do not move it during use
- Do not leave barbecue unattended and keep it out of the reach of children and pets
- Arrange a water tank or a fire extinguisher next to the barbecue
- Observe any local regulations

- Only use charcoal
- Wait until a layer of ashes covers the fuel before starting cooking
- Empty ashes exclusively by pushing them through the window behind the firebase

EN1860-1+A1:2017 Standard compliant

Complete instruction manual at: www.laviedehors.com

La plaque des consignes de sécurité est intégrée devant chacun des foyers de votre Fusion-Grill.



La vie dehors
Barbecues et cuisines d'extérieur

Conseils d’utilisation



- Utiliser uniquement du charbon de bois – 1500g maximum par foyer.
- Maintenir le combustible incandescent au moins 30 minutes avant d’effectuer la première cuisson.
- Ne jamais utiliser le barbecue si le tiroir à cendres n’est pas installé.
- Ne jamais utiliser ce barbecue si tous ses composants ne sont pas en place.
- Ne jamais utiliser le barbecue par vent fort.
- Ne jamais toucher la grille de cuisson ou la grille à charbon, les cendres, le charbon de bois ou le barbecue pour vérifier s’ils sont chauds.
- Eteindre le charbon une fois la cuisson terminée.
- Ne jamais jeter le charbon de bois chaud à un endroit où l’on pourrait marcher dessus et là où il pourrait provoquer un incendie.
- Ne jamais jeter les cendres ou le charbon de bois avant leur extinction complète.
- S'assurer qu’un moyen d’extinction est à proximité.

La vie dehors
Barbecues et cuisines d'extérieur

L’espace de cuisson

FOYER EN ACIER 8MM

- Utiliser uniquement le foyer en acier pour faire votre feu.
- Utiliser la fenêtre d’évacuation des braises pour pousser les cendres dans le bac prévu à cet effet.
- Ne pas dépasser le rebord frontal avec le combustible.

GRILLE INOX 304L

- Vérifier que la grille est en place.
- Capacité 8 personnes.
- Manipuler la grille uniquement par les poignées.
- 3 niveaux de chauffe réglables.
- Relevage de la grille.
- Avancement de la grille.





Mieux qu’à la maison et digne d’un chef !

La vie dehors
Barbecues et cuisines d'extérieur

Faire son feu

- Dans le caisson en acier uniquement.
- Utiliser uniquement du charbon de bois - quantité 1500 grammes maximum.
- Vérifier que le bac à cendres est présent.
- Baisser le pare-étincelle si le barbecue est muni de cette option.
- Prendre connaissance des consignes de sécurité inscrites sur les plaques devant le foyer.



Pare-étincelle conçu sur-mesure

Tiroir à cendres sous chaque foyer





Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation !

La vie dehors
Barbecues et cuisines d'extérieur

La vie dehors

Barbecues et cuisines d'extérieur

Bonnes grillades !



