


1 Débrancher la prise d'alimentation du chargeur de la prise murale 230v.



2 Tourner la clef de démarrage sur la position 1.




3 Mettre l'aspiration en appuyant sur le bouton position I.



4 Appuyer sur le levier et le tirer vers le bas pour mettre le balai latéral en fonctionnement.



5 Pour avancer appuyer sur le levier de droite (1). Si présence d'un déchet important appuyer sur le levier de gauche (2). Nettoyer le sol.



6 Décolmatter le filtre à poussières. Appuyer sur le bouton position II.



7 Pour arrêter la machine, remonter le balai latéral, arrêter l'aspiration (position 0) puis tourner la clef de démarrage sur la position 1.



8 Ouvrir et vider les bacs à déchets avant et arrière.



9 Démonter et nettoyer le filtre à poussières.



10 Vérifier l'état de propreté des balais (absence de déchets autour des balais). Vérifier l'état des flaps.



11 Brancher la prise d'alimentation du chargeur de la prise murale 230v ainsi que la prise sur la machine.

12 Il est conseillé de faire réviser votre matériel 1 fois par an par le SAV.