
BT-06BK/BT-08B/BT-05BK TROLLEY

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLÉE

Part list

Part no.	Drawing	Description	Qty.
A		Base Base Base	1
B		Poste perimetral Enclosure Pole Poteaux perimetraux	6
C1		Rueda de dirección fija con freno Fixed-direction wheel with brake Roue fixe avec frein	2
C2		Rueda giratoria con freno Swivel wheel with brake Roue pivotante avec frein	2
D		Tomillo Bolt Vis	16
E		Tuerca Nut Écrou	16
F		Arandela de acero Steel washer Rondelle d'acier	32
G		Llave inglesa Spanner Clé	2

Remark:
Insert this pole vertically in the crossbeam hole only when carrying 5ft tables.
When carrying 6ft or 8ft tables do store this pole in one of the plastic catchers located at the base of the trolley.


Inserte este poste verticalmente en el orificio del travesano unicamente cuando se vaya a cargar el carro con mesas de longitud 153 cm. Para mesas de longitud 183 cm o 243cm, almacene este poste en el alojamiento de plastico de la base del carro.

Mettre le poteau verticalement dans le trou de la traverse, uniquement quand vous chargez le chariot avec les tables de longueur 153 cm. Pour les tables de longueur 183cm ou 243cm, laisser le poteau dans le clip en plastique de la base.

Colocar B X 6 piezas en el alojamiento cuando se almacene el carro.

Put B X 6 pcs in the catcher when store the trolley.


Mettre B X 6 pièces dans la poule de preneur quand emmagasine le chariot.



Pisar la barra para plegar la asa.

Tread on the bar to fold handle.

Poussez sur la barre pour plier la poignée.



PASO 1: Primeramente colocar F en D, unir C1/C2 con F&D X 4 piezas , luego juntar F X 4 piezas y E X 4 piezas en A.Repetir el ensamblaje para las cuatro ruedas.

STEP 1: Put F on D firstly , assemble C1/C2 with F&D X 4pcs, another F X 4pcs and E X4 pcs to A.Repeat the assembling for the four wheels.

ETAPE 1: Mettez F sur D premièrement, assemblez C1/C2 avec F&D X 4 pièces, après F X 4 pièces et E X 4 pièces à A.Repetez et assemblez les quatre roues a la base.

Tirar de la anilla para extender la base.

Pull the ring to extend the base .

Tirer l' anneau pou étendre la base.

PASO 2: Insertar B X 6 piezas a la base.

STEP 2: Insert B X 6 pcs to base.

ETAPE 2: Mettez B X 6 pièces à la base.